



# 触摸屏玻璃安装方法

## 一、粘贴工具：



（双面 3M 胶带-宽 1cm 长 5m）

选材说明：3M 车体外饰专用胶带独特的粘接力，连同它对不同环境条件及增塑剂的优越抵抗力，形成了最佳、最持久的实际使用效果。

佳格提醒：3M 双面胶和文具双面胶恰恰相反，3M 胶 为了更人性化设计。3M 胶在刚贴上时 粘性并不是很强 。方便大家在贴错位置时可随意更改，胶带会在粘上 24 小时后效果更佳 ，粘的时间越长 粘性越强。



## 二、粘贴步骤：

①请认真清洁玻璃与触摸屏的粘贴面，取适量长度的 3M 胶带（一般建议为 10cm，具体视触摸屏具体尺寸而定，切勿对触摸屏整边进行粘贴 3M 胶带），对触摸屏进行分段粘贴。



②粘贴好 3M 胶带之后，撕下胶带的另一面，\*请不要全撕下，留下二分之一





③撕好全部胶带之后，请将触摸屏反置，对齐粘贴在玻璃上



④对齐，撕掉红色部分



⑤红色部分全部撕掉之后，再看下触摸屏和玻璃的位置是否对齐，对齐之后用力使劲按一下触摸屏，让 3M 胶粘贴更牢。



**\*用相同方法将带玻璃的触摸屏粘贴到显示器上面，一切粘贴好之后请将粘贴好的触显水平方置 24 小时。**